manual do produto

VISOR PARA VÁLVULA DE FECHO RÁPIDO

cód. 02.0001.001.0006

manual de instalação

1.

Tenha instalado em sua tubulação um flange quadrado, onde será fixado o visor.

2.

Inicie a instalação aplicando os parafusos sextavados 5/16” W x 90mm e as arruelas de pressão 5/16” nos furos do flange.

3.

Utilizando os parafusos guias, posicione a guarnição junto ao flange e em seguida posicione o visor. Mantenha sempre as furações alinhadas.

4.

Em seguida encaixe a segunda guarnição.

5.

Posicione a válvula de fecho rápido (portinhola) junto à guarnição, guiando-a pelos parafusos.

6.

Realize o aperto das peças com porcas 5/16” W, e arruelas de pressão 5/16”.
Utilize uma chave 1/2” para apertar a porca.

7.

Realize o aperto em sentido cruzado, fixando as peças e deixando-os com vedação necessária para evitar vazamento.

8.

Verifique agora as vedações. Coloque água no compartimento e verifique se há vazamento entre os flanges e as guarnições.

itens necessários para a instalação que não compõem o produto: chave 1/2”, válvula de fecho rápido portinhola, parafusos sextavados 5/16” W x 90mm, arruelas de pressão 5/16” e porcas 5/16” W.

recomendações de utilização

Realize periodicamente a limpeza da superfície, para não criar acúmulo de sujeira e prejudicar a visualização da passagem de produto.

1.

Durante a utilização, matenha atenção para não riscar a superfície do visor com objetos abrasivos, que danifiquem o visor e prejudiquem sua utilização.

2.

Realize verificações semestrais das guarnições e se necessário, substitua-as por novas.

3.

alerta

Tenha cuidado no aperto da porca de fixação. O excesso de aperto pode danificar o tubo de vidro ou o visor de acrílico, podendo em casos extremos ocasionar trincas e provocar vazamentos.

Não trabalhe com as vedações danificadas e não tente apertar as porcas além do limite para suprir defeitos nas guarnições.
Substitua-as quando necessário.

garantia

PERÍODO DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário adquirido.
As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

QUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peça procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça em mãos.
O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça.
Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARANTIA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
3- produto desmontado ou alterado;
4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.

REV - 000

Rua Auriverde 2003 CEP: 04222-002 Ipiranga São Paulo tel. 55 - 11 - 2271 - 1212 www.vlados.com.br